

## **FAQs zum Havarieverschluss-System FRV-Ü200**

### **Ist die Belüftung des Schachts noch gegeben?**

*Nein! Das Havarieverschluss-System ist ein kompletter Verschluss und deshalb speziell für den Einsatz bei Hochwasser vorgesehen.*

### **Wie viel Wasser lässt das Havarieverschluss-System durch?**

*Das Havarieverschluss-System lässt nahezu kein Wasser durch, höchstens Tropfmengen.*

### **Wie viel Überstau hält das Havarieverschluss-System FRV-Ü200 aus?**

*Das Havarieverschluss-System ist für Überstauhöhen bis zu 2,0m geeignet. Für Überstauhöhen bis zu 5,0m gibt es weitere FRV-Ü Varianten.*

### **Wie reinige ich das Havarieverschluss-System?**

*Für eine systemgerechte Reinigung reicht es, das ausgebaute Havarieverschluss-System mit klarem Wasser abzuspülen.*

### **Wie lange dauert der Einbau?**

*Der Einbau dauert nicht länger als 1 Minute - Schachtabdeckung öffnen, Schmutzfang entnehmen wenn vorhanden, statt des Schmutzfangs das Havarieverschluss-System einhängen, Schachtabdeckung schließen, fertig.*

### **Wie lange dauert der Ausbau?**

*Der Ausbau dauert nicht länger als 1 Minute - Schachtabdeckung öffnen, Havarieverschluss-System mit einem Schachthaken am Einhängekreuz lösen und entnehmen, fertig.*