

FAQs zum Havarieverschluss-System HVS-R

Ist die Belüftung des Straßenablaufs noch gegeben?

Nein! Das Havarieverschluss-System ist ein kompletter Verschluss und deshalb nicht für den Dauereinsatz vorgesehen. Vielmehr ist es für den Einsatz bei Hochwasser vorgesehen.

Wie viel Wasser lässt das Havarieverschluss-System durch?

Das Havarieverschluss-System lässt nahezu kein Wasser durch, höchstens Tropfmengen.

Wie viel Überstau hält das Havarieverschluss-System HVS-R aus?

Das Havarieverschluss-System ist für Überstauhöhen bis zu 0,5m geeignet.

Für welche Straßenabläufe ist das Havarieverschluss-System HVS-R geeignet?

Das Havarieverschluss-System HVS-R ist für runde Schachtöffnungen mit Aufsätzen 500 x 500mm geeignet.

Wie reinige ich das Havarieverschluss-System?

Für eine systemgerechte Reinigung reicht es, das ausgebaute Havarieverschluss-System mit klarem Wasser abzuspielen.

Wie lange dauert der Einbau?

Der Einbau dauert nicht länger als 1 Minute - Gitterrost öffnen, Schmutzfang entnehmen wenn vorhanden, statt des Schmutzfangs das Havarieverschluss-System einhängen, Gitterrost schließen, fertig.

Wie lange dauert der Ausbau?

Der Ausbau dauert nicht länger als 1 Minute - Gitterrost öffnen, Havarieverschluss-System entnehmen, fertig.